

¿QUÉ ES VIAT?

¿QUÉ ES VIA-T?

VIA T es un novedoso sistema de pago electrónico en autopista que SOLRED comercializa y con el que el cliente podrá ganar rapidez y comodidad en sus viajes.

Este innovador sistema permite pagar los peajes de una forma sencilla y con un importante ahorro de tiempo.

El usuario solo tiene que pasar por un lector situado en la entrada del peaje y directamente se abre la barrera , sin necesidad de parar el vehículo ni bajar la ventanilla para realizar el pago.



VENTAJAS



RAPIDO:

Una antena leerá los datos del dispositivo VIA T colocado en el parabrisas del vehículo sin necesidad de detenerse. El importe correspondiente al recorrido efectuado se cargará automáticamente en la factura

CÓMODO:

El cliente no necesitará buscar ni dinero ni tarjetas, ni bajar la ventanilla, ni coger ningún ticket. Solo deberá reducir la velocidad (máximo 40 km/h) en las áreas de peaje

EXCLUSIVO:

Se podrá utilizar con las máximas ventajas en aquellas vías reservadas para los usuarios de VIA T



Vías mixtas para pagar con tarjetas y VIA T



Vías exclusivas para pagar con VIA T

VENTAJAS Y PRECIOS



FIABLE:

VIA T se basa en una tecnología avanzada que garantiza la seguridad de este nuevo medio de pago.

DESCUENTOS POR HABITUALIDAD

Ver anexo “Descuentos”

AHORRO DE COSTES:

Evitando un elevado tiempo de espera en los puntos de control debido a la existencia de vías exclusivas.

ECOLÓGICO:

Al no detener el vehículo, reducirá la emisión de gases contaminantes.

PRECIOS:

41€ iva incluido . 2ª carcasa 3€.

COMO INSTALARLO?



La instalación de este nuevo sistema de pago es muy sencilla. Debe ir colocado siempre, en la luna delantera del vehículo.

Los vehículos ligeros suelen tener la luna delantera inclinada. En estos casos el VIA T se ubicará en la parte superior central del parabrisas, detrás del espejo retrovisor y a unos cinco centímetros del marco.

Los vehículos pesados, generalmente con la luna delantera vertical, deberá llevar el VIA T centrado y en la parte inferior del parabrisas

COMO INSTALAR VIA-T EN 4 PASOS:

- 1. Limpiar la zona del parabrisas, donde se vaya a colocar el soporte VIA T, con un disolvente que contenga alcohol.**
- 2. Despegar la protección adhesiva del VIA T de SOLRED**
- 3. Colocar el soporte del VIA T y apretarlo unos segundos para que quede fijado**
- 4. Situar VIA T de SOLRED en el soporte**